Felhasználói kézikönyv

Jogi nyilatkozat

A szerzői jogok tulajdonosa: © 2011 Google Inc. Minden jog fenntartva.

A Google, a stilizált Google logó, az Android, a stilizált Android logó, a Nexus, a stilizált Nexus logó, a Nexus S, és a stilizált Nexus S logó a Google Inc. védjegyei. A domumentumban előforduló egyéb cég és márkanevek a jogtulajdonosok szellemi tulajdonát képezik.

A Goooogle alkalmazások, szolgáltatások és funkciók elérhetősége országonként, gyártónként és beszállítónként változhatnak.

A Nexus S telefonnal kapcsolatban további információkért látogasson el a http://www.nexusshelp.com webhelyre.

Google™

Tartalom

Tartalom 3

A telefon és tartozékai 4

A doboz tartalma 5

Ismerkedés a készlékkel 6

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése 7

Nyissa ki a telefon hátsó fedelét 7

Helyezze vissza a telefon hátsó fedelét 8

Az akkumulátor eltávolítása vagy behelyezése 8

A SIM-kártya eltávolítása vagy behelyezése 10

A telefon feltöltése 11

A telefon feltöltése 11

A fülhallgató használata 12

A telefon be- és kikapcsolása 13

Kapcsolja be a telefont 13

A SIM-kártya feloldása 14

Kapcsolja ki a telefont 14

A telefon és tartozékai

A Google™ Nexus S™ telefon számos tartozékkal kerül értékesítésre, amelyek között megtalálható a fülhallgató, USB kábel és töltő is. Biztonsági okokból az akkumulátor a készüléktől elkülönítve kerül szállításra, így azt a telefon használatba vételét megelőzően be kell helyezni a telefonba és teljesen fel kell tölteni. Jelen leírás bemutatja a telefon részegységeit, az akkumulátor behelyezésének és felöltésének módját, a telefon be- és kikapcsolását, valamint más hasznos információkat is tartalmaz.

A hívások kezdeményezésével, az internet böngésző alkalmazások kezelésével, e-mailek olvasásával és egyéb a telefonon futó Android™ mobil technológia platform használatával kapcsolatos további információkkal kapcsolatban látogasson el a gyártó támogatási honlapjára, és tekintse meg az Android használati útmutatóját, amely elérhető a http://www.nexusshelp.com webhelyen.

Ebben a fejezetben

"A doboz tartalma" az 5. oldalon

"Ismerkedés a készlékkel" a 6. oldalon

"A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése" a 7. oldalon

"A telefon feltöltése" a 11. oldalon

"A fülhallgató használata" a 12. oldalon

"A telefon be- és kikapcsolása" a 13. oldalon

A doboz tartalma

A Google™ Nexus S™ telefon a következő kiegészítőkkel kerül forgalomba.

Felhasználói kézikönyv, biztonsági és használati információk



Akkumulátor



Nexus S telefon



Töltő



Fülhallgató

USB-kábel



Amennyiben a készüléket egy GSM szolgáltatóval kötött szolgáltatói szerződés keretében vásárolta, úgy a szolgáltató SIM-kártyája már be van helyezve a készülékbe. Az akkumulátor, illetve a SIM-kártya behelyezésével és eltávolításával kapcsolatos információkért lásd a "A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése" fejezetet a 7. oldalon.

Ismerkedés a készlékkel



A készülék használata előtt helyezze be és teljesen töltse fel az akkumulátort. (Lásd a "A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése" fejezetet a 7. oldalon, valamint a "A telefon feltöltése" fejezetet a 11. oldalon.)

A fejezet további részei tájékoztatást nyújtanak a fejhallgató használatáról, az állapotjelző fényről, a telefon be- és kikapcsolásáról, valamint egyéb tudnivalókról.

A szolgáltató támogatási oldala, valamint az *Android Felhasználói útmutató* (elérhető a http://www.nexusshelp.com weboldalon) információkat tartalmaz a hívások kezdeményezésével és a telefon egyéb alapfunkcióival kapcsolatban, beleértve az első bekapcsoláskor szükséges tennivalókat.

Az első és hátsó kamerákat mindig tartsa tisztán egy szöszmentes ruhadarab segítségével, a maszat és újlenyomat nyomok torzítják a képet. A hátsó kamerához tartozó LED vaku az objektív mellett található. A fotók és videók készítésének leírása megtalálható az *Android Felhasználói útmutatóban*.

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

Az akkumulátor é a SIM-kártya behelyezéséhez el kell távolítani a készülék hátlapját.

A telefon használata előtt be kell helyezni az akkumulátort és a SIM-kártyát.

Nyissa ki a telefon hátsó fedelét

- Tartsa meg a készüléket és keresse meg a hátsó fedél kioldó kapcsot. A kioldó kapcson a kamera objektívje felett kis bemélyedés található, amely elég nagy ahhoz, hogy körömmel bele lehessen nyúlni. Helyezze a körmét a mélyedésbe és határozottan emelje le a fedelet a készülékről.



Helyezze vissza a telefon hátsó fedelét

► Helyezze a fedelet a telefon hátoldalára és nyomja a helyére.



Az akkumulátor eltávolítása vagy behelyezése

Az akkumulátor behelyezéséhez vagy eltávolításához ki kell nyitnia a telefon hátsó fedelét.

1 Kapcsolja ki a telefont.

Lásd a "A telefon be- és kikapcsolása" fejezetet a 13. oldalon.

2 Az ujját az akkumulátor mellett található kis mélyedésbe csúsztatva emelje ki az akkumulátort.



- A telefonon és az akkumulátoron található arany színű csatlakozók összeillesztésével helyezze vissza az akkumulátort, majd óvatosan nyomja a helyére.



A SIM-kártya eltávolítása vagy behelyezése

A SIM-kártya behelyezéséhez vagy eltávolításához ki kell nyitnia a telefon hátsó fedelét és ki kell vennie az akkumulátort.

- Az ujjbegye segítségével csúsztassa ki a SIM-kártyát a nyílásából.



- A SIM-kártyát a helyére igazítva (a sarok lecsapás a jobb alsó sarokban, az arany csatlakozók pedig lefelé nézzenek) és a nyílásába visszatolva helyezze vissza.



A telefon feltöltése

A telefont használat előtt teljesen fel kell tölteni.

A telefon akkor is töltődik, amikor a tartozékként szállított USB kábellel a számítógép USB aljzatához csatlakozik. A telefon számítógéphez csatlakoztatásával kapcsolatban lásd az Android felhasználói útmutatót.

A telefon feltöltése

1. A töltő egyik végét csatlakoztassa az elektromos hálózati aljzathoz.
2. Az USB kábel egyik végét csatlakoztassa a tartozékként kapott töltőhöz, vagy a számítógép USB csatlakozójához.
3. Csatlakoztassa a mikro USB-csatlakozót a számítógép USB aljzatába.



Töltés közben a kijelzőn az akkumulátor töltését jelző ikon látható.

4. Miután a telefon feltöltődött, csatlakoztassa le a töltőről.

A fülhallgató használata

A fülhallgató a telefon 3,5 mm méretű fülhallgatóaljzatához csatlakozik.



A fülhallgató hangerejét a telefon **Hangerő Fel**/**Le** gombjával, valamint a telefonon futó alkalmazások segítségével lehet szabályozni (az Android felhasználói útmutatóban, valamint az alkalmazások leírásában szereplő módon).

A telefon be- és kikapcsolása

A telefon be- és kikapcsolása a bekapcsoló gombbal történik.



Kapcsolja be a telefont

- Néhány másodpercig tartsa lenyomva a **Bekapcsoló** gombot, amíg a kijelző világítani kezd.

  A telefon első bekapcsolásakor megjelenik egy Android üdvözlő képernyő, amelyen be lehet lépni a felhasználó Google fiókjába. További információkért vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatójával vagy olvassa el az *Android felhasználói útmutatót*.

  A telefon bekapcsolásakor a készülék kérheti a SIM-kártyához tartozó személyi azonosításra szolgáló számot (PIN-kód).

A SIM-kártya feloldása

Amennyiben három alkalommal rossz PIN kódot ad meg a SIM feloldásához, a SIM kártya blokkolásra kerül és a telefon csak segélyhívásra használható. A SIM-kártya feloldásához és az új PIN-kód beállításához PIN-kód feloldó kulcsot (PUK-kód) kell kérnie a szolgáltatótól.

- Tárcsázza a következőt, ahol a "PUK" kódot helyettesítse a szolgáltatótól kapott PUK-kóddal, valamint a két "PIN" kódot az Ön által megadott 4-8 jegyű PIN kóddal: **05*PUK*PIN*PIN#

Kapcsolja ki a telefont

1. Hosszan lenyomva, a **Bekapcsoló** gombot, amíg megnyílik egy menü.
2. A menüben érintse meg a **Kikapcsolás** gombot.
3. Amikor a készülék kéri, hogy erősítse meg a telefon kikapcsolását, érintse meg az **OK** gombot.

   Az érintőképernyővel és a menükkel kapcsolatos további információkkal kapcsolatban lásd az *Android Felhasználói útmutatót*.